

Climax NB-5

Abbauanleitung für Kunden



Anleitung zum Geräteabbau

1. Bitte lösen Sie durch das Drücken der Notruftaste einen Notruf aus und teilen unserer Hausnotrufzentrale mit, dass Sie das Gerät nun abbauen werden. Sollten Sie während der folgenden Schritte aus Versehen einen Notruf auslösen, sind unsere Mitarbeiter über den Abbau informiert.

2. Schalten Sie nun die Basisstation am Ein-/Ausschalter auf OFF



3. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie das Stromkabel durch eine Drehbewegung aus dem Gerät.

4. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Gerät das im Vertrag enthaltene Zubehör, wie bspw. Funkhandsender beilegen, da wir Ihnen dieses sonst in Rechnung stellen müssen.



Beispiele für Funkhandsender als Zubehör